

## RFID-läsare USB

---

### Enkel basmodell.

En mycket enkel och prisvärd **RFID-läsare** som läser EM (125 kHz) *eller* MiFare (13,56 mHz).  
Läser unikt ID / serienummer decimalt eller hexadecimalt. Programvara för enkel konfiguration  
medföljer, klicka [här](#)  
för skärmdump,  
[här](#)  
kan Du ladda ned programvaran (ca 70 Mb).



**RFID-läsaren** är tangentbordsemulerad och ansluts/konfigureras via USB. Beställ gärna  
läsaren via [www.cardsupply.se](http://www.cardsupply.se) eller via [www.rfidsupply.se](http://www.rfidsupply.se)

